

HYUNDAI

DFFI-108CCW4B
DFFI-128CCW4B




PRODUIT AUTHENTIQUE DE
HYUNDAI CORPORATION

MANUEL D'UTILISATION

Pour votre sécurité
Veuillez lire et comprendre ce manuel avant utilisation.
Conservez-le pour toute consultation ultérieure.

MANUEL D'INSTRUCTIONS



Veillez conserver précieusement ce manuel pour toute consultation ultérieure !

Merci d'avoir choisi notre déshumidificateur. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Pour toute question, veuillez contacter notre service après-vente.

CONTENU

1. AVANT DE COMMENCER

2. POUR VOTRE SÉCURITÉ

3. PRÉSENTATION DU PRODUIT

4. INSTALLATION

5. FONCTIONNEMENT

6. ENTRETIEN

7. DÉPANNAGE

8. MISE HORS SERVICE

9. CONNEXION WI-FI

1. AVANT DE COMMENCER





Veillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser votre déshumidificateur pour la première fois.

1.1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Le déshumidificateur sert à éliminer l'excès d'humidité de l'air. La réduction qui en résulte L'humidité relative protège les bâtiments et leur contenu des effets néfastes d'humidité excessive.

Le réfrigérant utilisé est le R290, respectueux de l'environnement. Le R290 n'a aucun effet néfaste sur la couche d'ozone (ODP), un effet de serre négligeable (GWP) et est disponible dans le monde entier. Parce que Grâce à ses propriétés énergétiques efficaces, le R290 est parfaitement adapté comme fluide frigorigène pour cette application. Des précautions doivent être prises en raison de la forte inflammabilité du liquide de refroidissement.

SYMBOLES DU MANUEL DE L'UNITÉ ET DE L'UTILISATEUR

 <p>avertissement</p>	<p>†Son appareil utilise un réfrigérant inflammable.</p> <p>Si du réfrigérant fuit et entre en contact avec une flamme ou une pièce chauffante, il créera un gaz nocif et... il y a risque d'incendie.</p>
	<p>Lisez attentivement le MANUEL D'UTILISATION avant opération.</p>
	<p>Des informations complémentaires sont disponibles dans le MANUEL D'UTILISATION, le MANUEL DE SERVICE, etc.</p>
	<p>Le personnel de service est tenu de lire attentivement le MANUEL D'UTILISATION et le MANUEL DE SERVICE avant opération.</p>

1.2 LES RÈGLES DE SÉCURITÉ SUIVANTES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES

-Cet appareil est destiné à être utilisé par des utilisateurs experts ou formés dans les magasins, dans l'industrie légère et dans les exploitations agricoles, ou à des fins commerciales par des particuliers.

-Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil s'ils ont des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ni s'ils manquent d'expérience et de connaissances, à condition d'être supervisés ou d'avoir reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et de comprendre les risques encourus. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

-L'appareil est conçu pour être utilisé uniquement avec du gaz R-290 (propane) comme réfrigérant désigné.

-Le circuit de réfrigérant est scellé. Seul un technicien qualifié est habilité à intervenir !

-Ne pas rejeter le fluide frigorigène dans l'atmosphère.

-Le R-290 (propane) est inflammable et plus lourd que l'air.

-Elle s'accumule d'abord dans les zones basses, mais peut être mise en circulation par les ventilateurs.

-En cas de présence ou même de suspicion de présence de propane, ne laissez pas du personnel non formé tenter d'en trouver la cause.

-Le gaz propane utilisé dans l'appareil est inodore.

-L'absence d'odeur n'indique pas l'absence de fuite de gaz.

-En cas de fuite, évacuez immédiatement toutes les personnes présentes dans le magasin, aérez la pièce et contactez les pompiers locaux pour les informer d'une fuite de propane.

-N'autorisez personne à retourner dans la pièce tant que le technicien qualifié n'est pas arrivé et n'a pas confirmé que le retour au magasin est sans danger.

-Il est interdit d'utiliser des flammes nues, des cigarettes ou toute autre source d'inflammation à l'intérieur ou à proximité des unités.

-Les composants sont conçus pour fonctionner au propane et ne produisent ni étincelles ni allumage électronique. Ils ne doivent être remplacés que par des pièces de rechange identiques.

LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT POURRAIT ENTRAÎNER UNE EXPLOSION, DES MORTELLES, DES BLESSURES ET DES DOMMAGES MATÉRIELS.

2. POUR VOTRE SÉCURITÉ

Votre sécurité est notre priorité absolue !



Veillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de bien le comprendre avant d'utiliser votre appareil.

déshumidificateur.

2.1 PRÉCAUTIONS OPÉRATIONNELLES

AVERTISSEMENT - afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures aux personnes ou aux biens :

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes aux qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
- Le niveau de pression acoustique pondéré A est inférieur à 45 dB.
- L'appareil doit être débranché de sa source d'alimentation pendant la maintenance.
- Utilisez toujours l'appareil à partir d'une source d'alimentation de tension, de fréquence et de puissance identiques à celles indiquées sur la plaque d'identification du produit.
- Utilisez toujours une prise de courant mise à la terre.
- Débranchez le cordon d'alimentation lors du nettoyage ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Ne pas manipuler avec les mains mouillées. Éviter tout contact avec l'eau.
- Ne pas immerger ni exposer l'appareil à la pluie, à l'humidité ou à tout autre liquide.
- Ne pas incliner ni retourner l'appareil.
- Ne débranchez pas l'appareil pendant son fonctionnement.
- Ne débranchez pas en tirant sur le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas de rallonge ni d'adaptateur. Ne posez aucun objet sur l'appareil.
- Ne pas grimper ni s'asseoir sur l'appareil.
- N'insérez pas vos doigts ni aucun autre objet dans la sortie d'air.
- Ne touchez pas l'entrée d'air ni les ailettes en aluminium de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il est endommagé ou s'il présente des signes de dysfonctionnement.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques.
- Veillez à ce que l'appareil soit éloigné du feu, des objets inflammables ou explosifs.

- L'appareil doit être installé conformément aux normes nationales en matière de câblage.
- N'utilisez aucun moyen pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer, autres que ceux-ci recommandés par le fabricant.
- L'appareil doit être rangé de manière à éviter tout dommage mécanique. Ne pas le découper ni le brûler, même après usage.
- Sachez que les fluides frigorigènes peuvent être inodores.
- Les canalisations doivent être protégées contre les dommages physiques et ne doivent pas être installées dans un espace non ventilé, si cet espace est inférieur à 4 m².
- Le respect de la réglementation nationale en matière de gaz doit être assuré.
- Veillez à ce que les ouvertures de ventilation requises restent dégagées.
- L'appareil doit être entreposé dans un endroit bien ventilé dont la taille correspond à celle de la pièce.

superficie de la pièce telle que spécifiée pour le fonctionnement.



Toute personne qui intervient sur un circuit de réfrigérant ou qui y pénètre par effraction doit détenir un certificat valide en vigueur délivré par un organisme d'évaluation accrédité par l'industrie, qui autorise leur compétence à manipuler les fluides frigorigènes en toute sécurité, conformément aux normes de l'industrie, est reconnue.

Spécifications d'évaluation.



L'entretien doit être effectué uniquement selon les recommandations du fabricant de l'équipement.

Les opérations d'entretien et de réparation nécessitant l'assistance d'un personnel qualifié doivent être effectuées sous la supervision de la personne compétente en matière d'utilisation de fluides frigorigènes inflammables.

Si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter le service après-vente.

2.2 PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ LORS DE L'ENTRETIEN

Veillez suivre ces avertissements lorsque vous effectuez les opérations suivantes lors de l'entretien d'un déshumidificateur avec du R290.

2.2.1 Vérifications de la zone

Avant de commencer les travaux sur les systèmes contenant des fluides frigorigènes inflammables, des contrôles de sécurité sont effectués.

Il est nécessaire de veiller à minimiser les risques d'inflammation. Pour toute réparation du système frigorifique, les précautions suivantes doivent être respectées avant toute intervention.

2.2.2 Procédure de travail

Les travaux doivent être effectués selon une procédure contrôlée afin de minimiser le risque de présence de gaz ou de vapeurs inflammables pendant leur exécution.

2.2.3 Zone de travail générale

Tout le personnel d'entretien et les autres personnes travaillant dans la zone locale seront informés de la nature de Des travaux sont en cours. Le travail en espaces confinés est à proscrire. La zone autour du poste de travail doit être délimitée. Assurez-vous que les conditions à l'intérieur de la zone sont sécurisées par la maîtrise des matières inflammables.

2.2.4 Vérification de la présence de réfrigérant

La zone doit être contrôlée à l'aide d'un détecteur de fluide frigorigène approprié avant et pendant les travaux, afin de garantir que le technicien est conscient des atmosphères potentiellement inflammables. S'assurer que la fuite

L'équipement de détection utilisé est adapté à une utilisation avec des fluides frigorigènes inflammables, c'est-à-dire qu'il ne produit pas d'étincelles, qu'il est correctement scellé ou qu'il est intrinsèquement sûr.

2.2.5 Présence d'un extincteur

Si des travaux à chaud doivent être effectués sur l'équipement frigorifique ou sur toute pièce associée, Du matériel d'extinction d'incendie approprié doit être disponible à proximité. Prévoir un extincteur à poudre ou à CO2 près de la zone de chargement.

2.2.6 Absence de sources d'inflammation

Il est interdit à toute personne effectuant des travaux sur un système de réfrigération impliquant la mise à nu de tuyauteries contenant ou ayant contenu un fluide frigorigène inflammable d'utiliser une source d'inflammation quelconque.

de manière à provoquer un risque d'incendie ou d'explosion. Toutes les sources d'inflammation possibles, y compris la fumée de cigarette, doivent être maintenues à une distance suffisante du lieu d'installation.

réparation, dépose et mise au rebut, opérations pouvant entraîner le rejet de fluide frigorigène inflammable dans l'espace environnant. Avant toute intervention, la zone autour de l'équipement doit être sécurisée.

Une inspection a été effectuée afin de s'assurer de l'absence de risques d'incendie ou d'inflammation. Des panneaux « Interdiction de fumer » doivent être affichés.

2.2.7 Zone ventilée

Assurez-vous que la zone est dégagée ou correctement ventilée avant d'intervenir sur le système ou d'effectuer des travaux à chaud. Une ventilation minimale doit être maintenue pendant toute la durée de l'intervention.

Les travaux sont effectués. La ventilation doit disperser en toute sécurité tout fluide frigorigène libéré et, de préférence, l'évacuer vers l'extérieur, dans l'atmosphère.

2.2.8 Contrôles des équipements frigorifiques

Lorsque des composants électriques sont remplacés, ils doivent être adaptés à l'usage prévu et conformes aux normes.

Respectez les spécifications. Suivez scrupuleusement les consignes d'entretien et de maintenance du fabricant. En cas de doute, contactez le service technique du fabricant.

Les contrôles suivants doivent être appliqués aux installations utilisant des fluides frigorigènes inflammables :

- La taille de la charge est adaptée à la taille de la pièce dans laquelle sont installés les éléments contenant le réfrigérant ;
- Les appareils de ventilation et les bouches d'aération fonctionnent correctement et ne sont pas obstrués ;
- Si un circuit frigorifique indirect est utilisé, le circuit secondaire doit être vérifié pour détecter la présence de réfrigérant ;
- Le marquage des équipements doit rester visible et lisible. Les marquages et panneaux illisibles doivent être corrigés ;
- les tuyaux ou composants de réfrigération sont installés dans un endroit où ils sont peu susceptibles d'être exposés à une substance susceptible de corroder les composants contenant du réfrigérant, sauf si

Les composants sont fabriqués à partir de matériaux intrinsèquement résistants à la corrosion ou convenablement protégés contre celle-ci.

2.2.9 Contrôles des appareils électriques

La réparation et l'entretien des composants électriques doivent inclure des contrôles de sécurité initiaux et des procédures d'inspection des composants. Si un défaut existe et risque de compromettre la sécurité, aucune intervention n'est nécessaire.

L'alimentation électrique doit être maintenue jusqu'à ce que le problème soit résolu. Si la panne ne peut être corrigée immédiatement mais que la poursuite du fonctionnement est nécessaire, une alimentation électrique adéquate doit être mise en place.


Une solution temporaire sera mise en œuvre. Le propriétaire du matériel en sera informé.

Les contrôles de sécurité initiaux doivent comprendre :

- ces condensateurs sont déchargés : cette opération doit être effectuée de manière sûre afin d'éviter tout risque d'étincelles ;
- qu'aucun composant électrique sous tension ni câblage ne soit exposé pendant la charge, la récupération ou la purge du système ;
- qu'il existe une continuité de la liaison à la terre

3. PRODUIT APERÇU

3.1 VUE DU PRODUIT




3.2 SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	DFFI-108CCW4B	DFFI-128CCW4B
Déshumidification Capacité	10 L/j (30 °C, HR 80 %)	12 L/j (30 °C, HR 80 %)
Tension nominale	220-240 V CA / 50 Hz	220-240 V CA / 50 Hz
Entrée maximale Courant électrique	195 W/1,2 A (30 °C, HR 80 %)	200 W/1,2 A (30 °C, HR 80 %)
Bruit	≤38dB(A)	≤38dB(A)
Capacité du réservoir d'eau	2,0 L	2,0 L
Réfrigérant maximal Charge	R290/45g	290 R/50 g
Poids net	10 kg	10 kg
Conception maximale Pression	Côté haut : 3,2 MPa, Côté bas : 0,7 MPa	Pression haute : 3,2 MPa, Côté bas : 0,7 MPa
Taille minimale de la chambre	4m ² (Surface au sol)	4m ² (Surface au sol)
Dimension	255*230*446 mm	255*230*446 mm

4. INSTALLATION

4.1 EMPLACEMENT

1. Placez l'appareil sur une surface ferme et plane, dans un espace libre d'au moins 30 cm autour de lui pour permettre une bonne circulation de l'air.
2. N'installez jamais l'appareil à un endroit où il pourrait être soumis à:
 - Sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chauffage, poêles ou autres produits produisant de la chaleur.
 - Dans une zone où des projections d'huile ou d'eau sont possibles.
 - Exposition directe au soleil.
 - Vibrations ou chocs mécaniques
 - Poussière excessive
 - Manque de ventilation, par exemple à cause d'une armoire ou d'une bibliothèque. Surface inégale.



AVERTISSEMENT

Installez l'appareil dans les pièces de plus de 4 m².

N'installez pas l'appareil dans un endroit où des fuites de gaz inflammable sont possibles.



NOTE

Le fabricant peut fournir d'autres exemples appropriés ou des informations supplémentaires concernant l'odeur du réfrigérant.


4.2 UTILISATION SÉCURISÉE DE L'APPAREIL

- Vérifiez l'appareil après le déballage afin de déceler tout dommage ou rayure.
- Utilisez cet appareil à une température ambiante comprise entre 5°C et 35°C.
- Ne pas utiliser à l'extérieur. Ce déshumidificateur est conçu pour une utilisation résidentielle intérieure.
seulement.
- Ne pas utiliser à proximité immédiate de murs, de rideaux ou d'autres objets susceptibles de bloquer l'entrée d'air et sortie.
- Veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air soient dégagées de tout obstacle.
- Régler le déflecteur de vent vers le haut avant le démarrage.
- Si l'appareil est incliné à plus de 45°, laissez-le se redresser pendant au moins 24 heures avant de le mettre en marche.
- Gardez les portes et les fenêtres fermées pour une meilleure économie d'énergie.
- Ne pas utiliser ni entreposer l'appareil en plein soleil ou sous la pluie.
- Il est normal que la sortie d'air soit chaude au toucher après un fonctionnement continu par temps chaud.
- Videz le réservoir d'eau avant de déplacer l'appareil.
- Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement installé, sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
- Le déshumidificateur démarre dans le mode sélectionné lors de sa dernière utilisation.
- Le déshumidificateur se met en marche si l'humidité ambiante est supérieure de 3 % au seuil sélectionné.
humidité.
- Le compresseur est doté d'un délai de sécurité de 3 minutes. Veuillez patienter 3 minutes.

Déshumidificateur en cours de reprise de la déshumidification.

5. OPÉRATION

5.1 PANNEAU DE COMMANDE



Pouvoir


Appuyez sur le bouton **Pouvoir** pour allumer la machine, Le voyant de fonctionnement s'allume, la vitesse du ventilateur est élevée par défaut et le taux d'humidité est fixé à 50 %. Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton **Marche/arrêt** pour l'éteindre : le voyant s'éteint, le compresseur s'arrête immédiatement et le ventilateur s'arrête après 30 secondes.



Bouton Mode

Automode- en continu séchage mode faire du vélo, **presse une fois à changer le mode** depuis un à un autre, le correspondant **indicateur lumières** en haut.

Longpresse le mode bouton à choisir dormir mode.

● **Mode automatique**  : Lorsque l'humidité ambiante > Réglez l'humidité à +3 %, le ventilateur et le compresseur démarrent.

Fonctionnement conforme à l'ensemble.

Lorsque l'humidité ambiante < Réglez l'humidité à -3%, le compresseur s'arrête et le ventilateur s'arrête après un délai de 30 secondes.

La vitesse du ventilateur et l'humidité peuvent toutes deux être réglées en mode automatique.

Après avoir réglé l'humidité, la LED revient afficher l'humidité ambiante.

● **Mode de séchage continu**
humidité.



La machine continue de fonctionner, non affectée par l'environnement.

La vitesse du ventilateur est réglable, mais pas le réglage de l'humidité.

● Mode veille



: **Longpress le mode clé à sélectionner le dormir mode.**

En mode veille, si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes, le voyant d'alimentation et le voyant de veille s'assombrissent progressivement, et les autres voyants ainsi que l'écran numérique s'éteignent.

Appuyer sur n'importe quel bouton rétablira l'affichage normal.

Les autres fonctions sont identiques à celles du mode de déshumidification automatique.

En mode veille, aucun code d'erreur n'est affiché, et la vitesse du vent ainsi que l'humidité sont réglables. En mode veille, lorsque le réservoir d'eau est plein, l'appareil n'émet pas d'alarme, mais le voyant « réservoir plein » s'allume pour vous avertir qu'il est temps de le vider.



Bouton de réglage de l'humidité

Appuyez sur ce bouton pour régler l'humidité (30-80%) ou la durée (1-24h).

Pour régler l'humidité, appuyez une fois pour ajouter 5 %. Le réglage de l'humidité suit l'ordre suivant : 30 % - 35 % - 40 % - 45 % - 50 % - 55 % - 60 % - 65 % - 70 % - 75 % - 80 % - 30 % (cycle).

Pour régler la durée, appuyez une fois pour ajouter 1 heure. La durée s'affiche dans l'ordre suivant : 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-00 (cycle).



Bouton de minuterie

Appuyez sur la touche de minuterie pour régler la minuterie / vérifier la minuterie / annuler la minuterie

a) En mode non temporisé : appuyez sur la touche de temporisation pour accéder au mode de réglage. L'écran numérique clignote pour afficher la durée de la minuterie. Pendant le clignotement, appuyez sur la touche de réglage pour ajuster la durée (0 à 24 h).

b) En mode chronométrage : appuyez sur la touche de chronométrage ; l'écran numérique clignote pour afficher le temps restant. Appuyez de nouveau sur la touche de chronométrage pendant que l'écran numérique clignote pour annuler le chronométrage.



Bouton de vitesse du ventilateur

Cycle haute vitesse - basse vitesse, appuyez une fois sur le bouton pour basculer, puis le voyant correspondant s'allume.



ION/Verrouillage

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour activer/désactiver la sécurité enfant. Lorsque le bouton est activé, le voyant de la sécurité enfant s'allume. Lorsque le bouton est activé, le voyant de la sécurité enfant s'éteint. Une fois la sécurité enfant activée, la fonction de sécurité enfant sera désactivée.

Annulation automatique en cas d'arrêt ou de panne de courant.

Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction ioniseur.

Affichage numérique 3 couleurs:

Humidité ambiante $\leq 45\%$, Le spectacle de lumière bleu 45 <


Humidité ambiante < 65%, Le spectacle lumineux Humidité

ambiante verte $\geq 65\%$, Le spectacle de lumière rouge

5.2 DRAINAGE:

VIDER LE RÉSERVOIR D'EAU


- Lorsque le réservoir est plein, l'appareil émet un bourdonnement et le voyant « Réservoir plein » s'allume.
SUR.
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour éteindre l'appareil.
- Tirez sur le réservoir d'eau et faites-le simplement glisser hors du corps du déshumidificateur.
- Videz l'eau dans un endroit muni d'un drain ou à l'extérieur.
- Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du réservoir.
- Remettez le réservoir vide en place.
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour reprendre le fonctionnement.
- Si le voyant « Niveau d'eau plein » ne s'éteint pas, vérifiez que le flotteur est correctement positionné.



Avertissement

1. Ne jetez pas les aimants du réservoir d'eau ni les rivets en plastique. Sinon, la machine ne fonctionnera pas.

L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le réservoir d'eau est plein, et l'eau condensée déborde.
endommager le sol de la pièce.



2. Veuillez nettoyer l'eau condensée dans le réservoir d'eau avant de remettre l'appareil en marche.

mode de fonctionnement de la machine.


3. Si le réservoir d'eau est sale, rincez-le à l'eau claire. Évitez d'utiliser des détergents, des billes d'acier ou des produits chimiques. dépoussiérants, gazole, benzène, diluants ou autres solvants. Sinon, le réservoir d'eau sera endommagé et fuite

4. Remettez le réservoir vide en place. Sinon, l'indicateur de niveau d'eau peut rester rouge.
et la machine ne peut pas redémarrer.

DRAINAGE CONTINU

Pour un fonctionnement continu ou une déshumidification sans surveillance, veuillez raccorder le tuyau d'évacuation fourni à l'appareil. L'eau de condensation s'écoulera automatiquement dans un seau ou un drain par gravité.

1. Redressez le tuyau de drainage
2. Insérez une extrémité du tuyau d'évacuation dans l'orifice de drainage du réservoir et raccordez l'autre extrémité à la salle de bain, à l'extérieur ou à un récipient de type seau, ou à la zone de drainage prévue.



avertissement

1. Veuillez ne pas obstruer le drain ou le tuyau d'évacuation. En cas d'obstruction, de l'eau de condensation peut se former. s'écoulera dans le réservoir d'eau.
2. Veuillez ne pas plier le tuyau d'évacuation. La hauteur du tuyau d'évacuation doit être inférieure à celle de la sortie.
3. Le tuyau d'évacuation doit être solidement raccordé à la sortie ;

6. ENTRETIEN

Remarque : avant de nettoyer et d'entretenir la machine, assurez-vous de l'éteindre et de retirer le

Prise de courant pour éviter les chocs électriques.


- **NETTOYAGE DU FILTRE À AIR**(toutes les deux semaines)

La poussière s'accumule sur le filtre et restreint le flux d'air. Ce flux d'air restreint diminue l'efficacité du système et, s'il est complètement obstrué, peut endommager l'appareil.

Le filtre à air doit être nettoyé régulièrement. Il est amovible pour faciliter son entretien.


N'utilisez pas l'appareil sans filtre à air, car l'évaporateur risquerait d'être contaminé.

1. Retirez le réservoir d'eau du corps, puis retirez le filtre du bas de la coque arrière ;




2. Utilisez un aspirateur pour aspirer délicatement la poussière présente sur la surface.

Si le filtre est très sale, lavez-le à l'eau avec un détergent doux et séchez-le soigneusement ensuite.



3. Remettez le filtre en place.



7. INQUIÉTER TOURNAGE

1. TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

5 °C ≤ Température ambiante ≤ 35 °C

Lorsque la température ambiante est inférieure ou supérieure à la température de fonctionnement, le déshumidificateur s'arrête. Lorsque la température ambiante est comprise entre 5 °C et 16 °C, le compresseur se dégivre automatiquement par intervalles ; pendant le dégivrage, le compresseur s'arrête et le ventilateur continue de fonctionner.

2. AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter un service de dépannage, veuillez consulter la liste de dépannage qui recense les problèmes courants ne résultant pas d'un défaut de fabrication ou de matériaux.

Problème	Cause possible	Solution
Pas fonctionnement	Pas d'alimentation électrique	Branchez-vous à une prise de courant fonctionnelle et allumez-la.
	Le témoin de remplissage d'eau clignote	Vidangez le réservoir d'eau et remettez-le en place, ou repositionnez-le correctement.
	Température ambiante < 5°C, ou > 35 °C	Système d'autoprotection conçu pour protéger l'appareil. Ne peut pas fonctionner dans de telles conditions. température
Mauvais fonctionnement	Le filtre à air est-il obstrué ?	Nettoyez le filtre à air conformément aux instructions.
	Le conduit d'admission ou le conduit d'évacuation est-il obstrué ?	Éliminer l'obstruction du canal d'évacuation ou du canal d'admission.
Pas d'air admission	Le filtre est-il bouché ?	Lavez le filtre
Bruit fort quand en cours d'exécution	La machine est-elle placée à l'endroit prévu ?	Placez la machine sur le sol plat
	Le filtre est-il bouché ?	Lavez le filtre
FL	Réservoir d'eau plein	Vider le réservoir d'eau
E1/E2	Problème de capteur	Changer un capteur

REMARQUES

Si la température ambiante est trop élevée (>35°C) ou trop basse (<5°C), ou l'humidité ambiante est trop faible (<20 %), le déshumidificateur s'arrête par mesure de sécurité. Veuillez déplacer l'appareil dans un environnement plus approprié et le redémarrer manuellement.

8. MISE HORS SERVICE

STOCKAGE

Stockage de longue durée : si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée (plus de quelques semaines), il est préférable de le nettoyer et de le sécher complètement. Veuillez le stocker en suivant les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre et débrancher l'appareil.
2. Vidangez l'eau restante de l'appareil.
3. Nettoyez le filtre et laissez-le sécher complètement à l'ombre.
4. Ramassez le cordon d'alimentation au niveau du réservoir d'eau.
5. Réinstallez le filtre à sa place.
6. L'appareil doit être maintenu en position verticale lorsqu'il est entreposé.
7. Conserver la machine dans un endroit ventilé, sec, non corrosif et sûr à l'intérieur.

ATTENTION:

L'évaporateur à l'intérieur de la machine doit être séché avant l'emballage afin d'éviter tout dommage aux composants et la formation de moisissures. Débranchez l'appareil et placez-le dans un endroit sec et aéré pendant plusieurs jours pour qu'il sèche. Une autre méthode consiste à régler le taux d'humidité à plus de 5 % au-dessus de l'humidité ambiante afin de forcer le ventilateur à sécher l'évaporateur pendant quelques heures.

ÉLIMINATION

AVERTISSEMENT!!!

Le rejet de réfrigérant dans l'atmosphère est strictement interdit !

Ne jetez pas vos appareils électriques avec les ordures ménagères non triées ; utilisez les points de collecte sélective. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître les systèmes de collecte disponibles. Si vous jetez vos appareils électriques dans les décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les nappes phréatiques et contaminer la chaîne alimentaire, nuisant ainsi à votre santé.



9. CONNEXION WI-FI

Informations sur l'application « Vie intelligente »

Le « Vie intelligente » L'application est disponible pour Android et iOS.

Scannez le code QR correspondant pour accéder directement au téléchargement.



Informations sur l'utilisation de l'application

Cet appareil vous permet de le contrôler via votre réseau domestique. Une connexion Wi-Fi permanente à votre routeur et l'application gratuite sont nécessaires. « Vie intelligente ».

1. Installez le « Vie intelligente » application. Créez un compte utilisateur.
2. Activez la fonction Wi-Fi dans les paramètres de votre appareil.
3. Placez l'appareil à une distance d'environ 5 mètres de votre routeur.
4. Tant que l'appareil est allumé, le voyant Wi-Fi clignote. Après 3 minutes, si aucune configuration réseau n'est effectuée, l'état est annulé et le voyant s'éteint. Si vous avez besoin de

Reconnectez-vous au Wi-Fi, appuyez longuement sur le bouton « minuterie » pendant 5 secondes pour démarrer la configuration du réseau, le voyant Wi-Fi clignote à nouveau.

Connexion Wi-Fi

● Méthode 1

Connecté via Bluetooth

Activez le Bluetooth de votre téléphone portable ou autre appareil.

Lorsque le voyant Wi-Fi clignote, ouvrez « Vie intelligente » APPLICATION, L'appareil se connectera via Bluetooth automatiquement.

● Méthode 2

Lorsque l'indicateur Wi-Fi est allumé, sélectionner "Ajouter un appareil" - "Petits appareils électroménagers" - "Déshumidificateur", et suivez les instructions affichées.

Vérifiez l'état du voyant Wi-Fi et sélectionnez l'état approprié.

Si le voyant Wi-Fi clignote rapidement, il peut être connecté directement.

Si l'indicateur Wi-Fi clignote lentement, appuyez sur «**Accédez à Connecter**» pour se connecter au Wi-Fi nommé «**SmartLife-XXXX**».

Remarques :

Une fois l'appareil connecté, le voyant Wi-Fi s'allume. Vous pouvez alors le commander via l'application.

Maintenez le bouton Minuteur enfoncé pendant environ 5 secondes, l'appareil se déconnecte et le voyant Wi-Fi s'éteint.

HYUNDAI



PRODUIT AUTHENTIQUE DE
HYUNDAI CORPORATION

For Inquiries, Please Contact:
Pour toute question, veuillez contacter:

AIRSAIN CPOBV

www.airsain.nl / info@airsain.nl

www.airsain.be / info@airsain.be

www.airsain.de / info@airsain.de

www.airsain.at / info@airsain.at

Bronsstraat 9-11
6031 TS Nederweert
Pays-Bas
+ 31(0)497-512164

Importé et distribué par AIRSAIN CPOBV. Fourni par
HYUNDAI Corporation Holdings, Corée. Fabriqué en
RPC.

HYUNDAI

DFFI-108CCW4B

DFFI-128CCW4B




PRODUIT AUTHENTIQUE DE
HYUNDAI CORPORATION

BENUTZERHANDBUCH DE

Zu Ihrer Sicherheit:

Lisez et transmettez cette notice d'utilisation. Veuillez consulter
cette notice pour les spateren Gebrauch auf.

BENUTZERHANDBUCH



Bewahren Sie this Anleitung sorgfältig für spätere Referenzzwecke auf!

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Luftentfeuchter entschieden haben. Lisez cette instruction pour l'utilisation en toute sécurité. Bei Fragen wenden Sie sich mord an uns

INHALTER

- BEVORSIEBEGINNEN
- ZUIHRERSICHERHEIT
- PRODUKTÜBERSICHT
- INSTALLATION
- BEDIENUNG
- AVERTISSEMENT
- FEHLERBEHEBUNG
- AUSSERBETRIEBNAHME
- CONNEXION WI-FI

1. BEVOR SIE COMMENCER





Lisez la Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, avant que vos feux d'avion ne soient utilisés pour la première fois.

1.1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Der Luftentfeuchter dient dazu, überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft zu entfernen. Die dadurch erzielte Verringerung der relativen Luftfeuchtigkeit schützt Gebäude und deren Inhalt vor den Negativen Auswirkungen einer zu hohen Luftfeuchtigkeit.

Le Kältemittel est utilisé par l'environnement international R290. Le R290 n'a qu'un flux d'eau très doux au niveau de l'Ozonschicht (ODP), un effet de trempage à plusieurs niveaux (GWP) et un service mondial. Aufgrund seiner effizienten Energieeigenschaften eignet sich R290 sehr gut als Kältemittel für this Anwendung. Aufgrund der hohen Entflammbarkeit des Kühlmittels besondere Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

SYMBOLE DES GERÄTS ET DU BEDIENUNGSANLEITUNG

 <p>Avertissement</p>	<p>Das Gerät verwendet ein brennbares Kältemittel. Wenn Kältemittel austritt und mit Feuer oder einer Wärmequelle in Kontakt kommt, entstehen schädliche Gase und es besteht Brandgefahr.</p>
	<p>Lisez attentivement l'utilisation pour obtenir le BEDIENUNGSANLEITUNG.</p>
	<p>Vous trouverez plus d'informations dans le BEDIENUNGSANLEITUNG, le WARTUNGSANLEITUNG usw.</p>
	<p>Das Wartungspersonal muss vor der Verwendung die BEDIENUNGSANLEITUNG et die WARTUNGSANLEITUNG sorgfältig lesen.</p>

1.2 FOLGENDES MUSS ZUR SICHERHEIT IMMER BEACHTET WERDEN

- Ce service est destiné à l'entreprise par des spécialistes ou à des entreprises spécialisées dans l'industrie chimique, dans l'industrie légère, au bâtiment de construction ou à l'entreprise spécialisée dans l'industrie par la meilleure façon.
- Cet emploi peut être effectué par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes avec des caractéristiques sensorielles ou des instructions de fonctionnement efficaces ou des modifications de gestion et d'utilisation, lorsque la belle vision est effectuée ou l'avertissement pour une utilisation sécurisée des appareils ménagers. haben und die möglichen Gefahren verstehen. Les enfants ne peuvent pas jouer avec les enfants. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf not von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung mit R-290 (Propan) als Kältemittel ausgelegt.
- Le Kältemittelkreislauf est perdu. Wartungsarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden !
- Le Kältemittel ne doit pas entrer dans l'atmosphère gelangen.
- Le R-290 (Propan) est puissant et puissant comme Luft.
- Es mëmet sich zunächst in niedrigen Bereichen, kann aber durch die Ventilatoren vertilt werden.
- Quand Propangas vorhanden est ou aussi nur vermutet wird, lassen Sie nicht zu, dass ungeschultes Personal versucht, die Ursache zu finden.
- Das in dem Gerät verwendete Propangas ist geruchlos.
- Das Fehlen eines Geruchs bedeutet nicht, dass kein Gas ausgetreten ist.
- Lors d'un festival de Leck, évakuien Sie soft alle Personen aus dem Raum, lüften Sie den Raum et benachrichtigen Die örtliche Feuerwehr, um sie über das Propanleck zu informieren.
- Lassen Sie keine Personen in den Raum zurückkehren, bis der qualifizierte Servicetechniker eingetroffen ist and dieser Techniker Ihnen mitteilt, dass es sicher ist, in den Raum zurückzukehren.
- Offene Flammen, Zigaretten oder andere mögliche Zündquellen dürfen in oder in der Nähe des Geräts nicht verwendet werden.
- Les composants sont pour le propane ausgelegt et nicht anregend et funkenfrei. Teile dürfen nur durch identische Ersatzteile ersetzt werden.

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNUNG KANN ZU EINER EXPLOSION, TOD, VERLETZUNGEN ET SACHSCHÄDEN FÜHREN.

2. FÜR IHRE SÉCURITÉ

Ihre Sicherheit ist das Wichtigste !



Lisez cette instruction soigneusement et assurez-vous que vous l'avez entièrement comprise, avant de mettre votre humidificateur d'air en service.

2.1 GESCHÄFTLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN

AVERTISSEMENT - Pour les risques liés au feu, aux perturbations ou aux interventions de personnes ou d'événements particuliers
verringern:

- Lorsque le câble réseau est fourni, il faut que ce soit un artisan, un professionnel ou une personne avec une qualification appropriée, pour un usage personnel.
- Le A-bewertete Schalldruckpegel est inférieur à 45 dB.
- Während der Wartung muss das Gerät von der Stromquelle getrennt werden.
- Assurez-vous que l'appareil soit immergé dans une dynamique, une fréquence, une fréquence et une lecture de l'Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
- Utilisez une dose de stockage supplémentaire.
- Siehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie the Gerät reinigen oder nicht benutzen.
- Nicht mit nassen Händen bedienen. Vermeiden Sie, the Wasser auf the Gerät gelangt.
- Setzen Sie das Gerät keinem Regen aus und tauchen Sie es nicht in Feuchtigkeit orere Flüssigkeiten.
- Kippen Sie das Gerät nicht und drehen Sie es nicht um.
- Ziehen Sie den Stecker nicht aus der Steckdose, während das Gerät in Betrieb ist.
- Siehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Netzkabel aus der Steckdose.
- Utilisez des supports de montage ou des supports d'adaptateurs.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Klettern oder sitzen Sie nicht auf dem Gerät.
- Stecken Sie keine Finger orere Gegenstände in den Luftauslass.
- Berühren Sie nicht den Lufteinlass or die Aluminiumlamellen des Geräts.

- Si l'appareil n'est pas utilisé, s'il est tombé en panne, il s'agit d'une erreur ou d'un défaut aufweist.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien.
- Si vous êtes sûr que l'appareil est enflammé par un feu, il est dangereux ou explosif de se produire aufgestellt.
- Das Gerät muss gemäß den folgenden Anforderungen installiert werden
- Utilisez-le pour que d'autres moyens soient utilisés par les commerçants pour les réparer ou les réparer.
- Das Gerät muss so gelagert werden, dass mechanische Beschädigungen vermieden werden.
- Nicht zerlegen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- Beachten Sie, dass Kältemittel geruchlos sind.
- Leitungen müssen vor physischen Beschädigungen geschützt werden et dürfen nicht in einem unbelüfteten Raum installiert werden, wenn dieser kleiner als 4 m² ist.
- Die nationalen Gasvorschriften müssen eingehalten werden.
- Arrêtez tous les erforderlichen Lüftungsöffnungen sans obstacles.
- Das Gerät muss in einem gut belüfteten Raum gelagert werden, dessen Größe der für den Gebrauch angegebenen Raumfläche entspricht.



Toutes les personnes, qui travaillent ou travaillent dans un kühlschleife beteiligt sind, doivent im Besitz eines aktuellen gültigen Zertifikats einer von der Industrie akkreditierten Bewertungsstelle sein, das ihre Kompetenz zum sicheren Umgang mit Kältemitteln gemäß einer von der Industrie anerkannten Bewertungsspezifikation bescheinigt.



Wartungsarbeiten dürfen nur gemäß den Empfehlungen des Geräteherstellers durchgeführt werden. Les réparations et réparations, pour les besoins d'un autre personnel, doivent être effectuées par une personne qualifiée, pour l'entretien avec des personnes qualifiées.

Si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous n'êtes pas heureux, si vous êtes mordu par l'art.

2.2 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR DIE WARTUNG

Beachten Sie this Warnhinweise, wenn Sie die folgenden Maßnahmen zur Wartung eines Luftentfeuchters R290 durchführen müssen.

2.2.1 Vérifier la température

Avant de travailler sur un système durchgeführt werden, die brennbare Kältemittel enthalten, müssen Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das Entzündungsrisiko auf ein Minimum reduziert wird.

Pour les réparations du système de refroidissement. Bevor Arbeiten am System durchgeführt werden, müssen die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.

2.2.2 Arbeitsablauf

Die Arbeiten müssen nach einem kontrollierten Verfahren durchgeführt werden, um das Risiko durch brennbare Stoffe auf ein Minimum zu beschränken und sicherzustellen, dass während der Arbeiten kein Gas oder Dampf vorhanden ist.

2.2.3 Allgemeiner Arbeitsbereich



Tous les artisans de l'art et d'autres personnes, dans le cadre de l'arbeiten, doivent s'efforcer de réaliser l'art de la structure.



Arbeiten in geschlossenen Räumen sind zu vermeiden. Le Bereich um den Arbeitsraum doit être abgesperrt werden. Assurez-vous de vous assurer que les conditions dans ce domaine sont assurées par le contrôle des matériaux.

2.2.4 Mesures à prendre avec le Kühlmittel vorhanden ist

Der Raum muss vor und während der Arbeiten mit einem geeigneten Kältemitteldetektor überprüft werden. Assurez-vous que les techniciens informent potentiellement l'atmosphère enflammée. Assurez-vous de vous assurer que les appareils de nettoyage utilisés pour les événements avec des conditions climatiques difficiles sont également à l'origine de la création de fonctions, ausreichend abgedichtet ou eigensicher.

2.2.5 Vorhandensein eines Feuerlöschers

Lorsque des appareils de cuisine ou des appareils de chauffage sont appliqués à des travaux de construction durchgeführt werden müssen, bei denen Hitze entsteht, muss ein geeignetes Feuerlöschgerät griffbereit sein.

Stellen Sie einen Trockenpulver- or CO₂-Feuerlöscher im Arbeitsbereich bereit.

2.2.6 Keine Entzündungsquellen

Keine Person, die Arbeiten an einem Kühlsystem durchführt, bei denen Rohrleitungen freigelegt werden, die brennbares Kältemittel enthalten or enthalten haben, darf zulassen, dass Zündquellen zu einer Brand- oder Explosionsgefahr führen können.

Lors de l'installation, de la réparation, du démontage et de l'installation, il est possible d'utiliser les différents éléments de support dans l'installation, de faire en sorte que les travaux les plus faciles soient effectués, en particulier des travaux de Zigaretten, dans le cadre d'une installation appropriée pour les travaux effectués.

Pour commencer le travail, il faut que l'entreprise soit dirigée et mise en œuvre de manière sécurisée, afin qu'elle soit la plus efficace possible. Es müssen Schilder mit der Aufschrift « Rauchen verboten » angebracht sein.

2.2.7 Belüfteter Raum

Assurez-vous que la peau soit à l'état libre ou qu'elle soit bien entretenue, avant que l'appareil soit ouvert et que la durée de travail soit réglée pour que la chaleur soit obtenue. Während dieser Zeit muss eine ausreichende Belüftung gewährleistet sein.

La Belüftung doit éventuellement austretendes Kältemittel sicher verteilen et vorzugsweise nach außen in the Atmosphäre ableiten.

2.2.8 Contrôle des Kühlgeräten

Lorsque des composants électriques sont utilisés, ils sont adaptés à la zone de pré-alimentation et à la fonction pré-programmée au sein et aux spécifications riches aufweisen.

Die Wartungs- und Servicerichtlinien des Herstellers sind jederzeit zu befolgen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall and die technische Abteilung des Herstellers, um Unterstützung zu erhalten.

Les contrôleurs suivants sont utilisés pour les opérations de commande, les moyens de paiement sont utilisés :

- Der Füllgrad entspricht der Größe des Raums, in dem sich the kühlmittelhaltige Gerät befindet or installiert wird.
- Die Lüftungsanlagen und -auslässe funktionieren ordnungsgemäß et ne sont pas bloqués. Bei Verwendung eines indirekten Kühlkreislaufs muss der Sekundärkreislauf auf das Vorhandensein von Kühlmittel überprüft werden.
- Die Kennzeichnung auf den Geräten bleibt sichtbar and lesbar. Unleserliche Kennzeichnungen und Zeichen müssen korrigiert werden.
- Les composants ou les composants sont installés dans un seul endroit, et ils sont tous les mêmes dans les matériaux ausgesetzt et les composants les plus résistants peuvent être, à ce moment-là, les composants les plus adaptés aux matériaux, les composants naturels les plus résistants à la corrosion et les composants naturels. angemessen gegen Korrosion geschützt sind.

2.2.9 Contrôler les appareils électriques


Les réparations et les réparations de composants électriques sont effectuées en premier lieu en matière de sécurité et d'inspection des composants. Quand un Fehler vorliegt, der die Sicherheit gefährden könnte, darf keine Stromversorgung an den Stromkreis angeschlossen werden, bis der Fehler zufriedenstellend behoben wurde. Wenn der Fehler nicht sofort behoben werden kann, aber der Betrieb fortgesetzt werden muss, muss eine angemessene vorübergehende Lösung verwendet werden. Dies muss dem Eigentümer der Anlage gemeldet werden, damit alle Beteiligten informiert sind.

Les premiers tests de sécurité comprennent :

- Les condensateurs doivent être déchargés: Ceci doit se faire de manière sûre, afin d'éviter la formation d'étincelles.
- Il ne doit pas y avoir de tension pendant le processus de chargement, de réparation ou de ventilation du système. Aucune composante électrique sous tension et aucun câble ne doit être exposé.
- La mise à la terre doit être assurée.

3. PRODUCTOVERZICHT

3.1 DESCRIPTION DU PRODUIT




3.2 SPEZIFIKATIONEN

MODÈLE	DFFI-108CCW4B	DFFI-128CCW4B
Entfeuchtungsleistung	10L/J (30°C,HR80%)	12L/D(30°C,HR80%)
Nennspannung	220-240 V CA / 50 Hz	220-240 V CA / 50 Hz
Max. Nennleistungsaufnahme Strom	195 W/1,2 A (30°C, HR80%)	200 W/1,2 A (30°C,HR80%)
Geräuschpegel	≤38dB(A)	≤38dB(A)
Fassungsvermögen Réservoir d'eau	2,0 L	2,0 L
Maximale Kältemittelfüllung	R290/45g	290 R/50 g
Poids net	10 kg	10 kg
Maximaler Druck	Max : 3,2 MPa Min : Côté : 0,7 MPa	Max : 3,2 MPa Min : 0,7 MPa
Mindestraumgröße	4m ²	4m ²
Abmessungen	255*230*446 mm	255*230*446 mm

4 INSTALLATION

4.1 STANDARD

- Placez l'appareil sur un sol ferme, plat et dans une zone avec au moins 30 cm d'espace libre autour de l'appareil et assurez-vous d'une bonne circulation de l'air.
- N'installez jamais l'appareil dans un endroit où il pourrait être exposé à:
 - Sources de chaleur telles que radiateurs, radiateurs, poêles ou autres produits qui génèrent de la chaleur.
 - Dans un endroit, dans l'huile ou l'eau, vous pouvez le faire.
 - Rayonnement solaire direct.
 - Vibrations mécaniques ou chocs.
 - Poussière excessive.
 - Ventilation insuffisante, par exemple dans un placard.
 - Surface inégale.



AVERTISSEMENT

Installez l'appareil dans des pièces dont la superficie est supérieure à 4 m².

N'installez pas l'appareil dans un endroit où des gaz combustibles peuvent s'échapper.

HINWEIS

Le fabricant peut avoir un autre aperçu ou des informations complémentaires sur les appareils de cuisine offerts.

4.2 SICHERE BEDIENUNG DES GERÄTS

- Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Beschädigungen oder Kratzer.
- Utilisez cette température pour une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Nicht im Freien verwenden. Ce feu de chasse d'air n'est destiné qu'à l'installation dans les foyers.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wänden, Vorhängen oder Gegenständen, die den Einlass et Auslass blockieren könnten.
- Halten Sie den Lufteinlass und -auslass free von Hindernissen.
- Lorsque l'appareil est à une température supérieure à 45°, laissez-vous penser à 24 heures au plus tard, avant de vous en servir.
- Halten Sie Türen und Fenster geschlossen, um Energie zu sparen.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder Regen.
- C'est normal que la Luftauslass nach kontinuierlichem Gebrauch an heißen Tagen warm anfühlt.
- Leeren Sie den Wasserbehälter, bevor Sie das Gerät bewegen.
- Assurez-vous que le distributeur d'eau soit riche en eau et que l'appareil ne fonctionne pas correctement.
- Le feu de l'air a commencé dans le mode, der bei der letzten Verwendung des Geräts ausgewählt wurde.
- Le feu de l'air commence avec l'incendie, lorsque le feu de l'air est de 3 % au-dessus du feu ausgewählt.
- Il s'agit d'une protection de 3 minutes pour le compresseur. Warten Sie 3 Minuten, bis der Luftentfeuchter die Entfeuchtung wieder aufnimmt.

5. BEDIENUNG

5.1 BEDIENFELD



Pouvoir

Drücken Sie die STANDBY-Taste, um das Gerät einzuschalten. Le Betriebsanzeige leuchtet auf und die Standard-Lüftergeschwindigkeit est auf hoch eingestellt. Die Standardluftfeuchtigkeit beträgt 50 %. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le goût pour qu'il soit auszuschalten. Die Kontrollleuchte „Betrieb“ erlischt und der Kompressor stoppt sofort. Le ventilateur s'éteint pendant 30 secondes.



Goût de mode

Fonctions

Mode automatique – programme de travail continu. Un seul essai, un mode pour un autre voyage. Die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet auf. Halten Sie die Modustaste gedrückt, um den Schlafmodus auszuwählen.

●**Automatikmodus.** Lorsque l'allumage du feu est \geq de l'incendie initial +3 %, le ventilateur commence à travailler et le compresseur commence à 3 secondes.

Lorsque l'umgebungsfeuchtigkeit \leq der eingestellten feuchtigkeit -3 % ist, stoppt der Kompressor und der Ventilator verlangsamt sich.

Sowohl die Ventilatorgeschwindigkeit als auch die Feuchtigkeit können im Automatikmodus angepasst werden.

Nachdem Sie die Luftfeuchtigkeit eingestellt haben, leuchtet die LED wieder auf, um die Umgebungsluftfeuchtigkeit anzuzeigen.

● **Mode de fonctionnement Continuierlicher**



: Die Maschine läuft weiter, aber die Luftfeuchtigkeit

Trocknungs Vous ne pouvez pas en faire plus.

● **Mode veille**



: **Halten Sie** mourir **Modustaste gedrückt**, euhanrière **Mode de sommeil auszuwählen.**

Au bout de 10 secondes, la durée de fonctionnement du moteur est de s'effectuer de manière à ce que l'appareil s'éteigne automatiquement et que le processus de vent soit automatiquement effectué à un moment donné.

Assurez-vous d'avoir un goût crédible pour l'activer.

Les autres fonctions fonctionnent avec le diesel, comme le mode de mise en marche automatique.

Im Schlafmodus wird der Fehlercode nicht angezeigt und die Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit sind einstellbar. Im Schlafmodus gibt das Gerät keinen Alarmton aus, wenn der Wassertank voll ist, sondern leuchtet die Anzeige "Wassertank voll", um Sie daran zu erinnern, dass der Wassertank voll ist und geleert werden muss.



LUFTFEUCHTIGKEIT EINSTELLEN Goût

Appuyez sur ce goût pour obtenir le temps de combustion (30 à 80 %) ou le temps de minuterie (1 à 24 heures). Pour l'avertissement de fuite d'air, appuyez sur un seul, jusqu'à 5 % d'avertissement d'incendie. Die Luftfeuchtigkeitseinstellung folgt der folgenden Reihenfolge: 30 % – 35 % – 40 % – 45 % – 50 % – 55 % – 60 % – 65 % – 70 % – 75 % – 80 % – 30 % Zyklus. Lors de l'utilisation de la minuterie, appuyez sur une seule fois pour que la minuterie fonctionne sur 1 heure. La minuterie prend en charge les périodes suivantes : 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-23-24-00 Zyklus.



Minuteur-Goût

Appuyez sur le Timer-Taste pour activer ou désactiver le Timer.

a) Je n'ai pas de mode minuterie : appuyez sur le goût de la minuterie pour utiliser la minuterie. L'affichage numérique clignote et le temps de minuterie s'affiche. Appuyez sur les clignotements des affichages numériques pour un goût unique et sur le temps passé par la minuterie (de 0 à 24 heures).

b) Dans le mode minuterie : appuyez sur le goût de la minuterie et l'affichage numérique clignote pour que l'heure de la minuterie s'affiche. Appuyez sur le bouton Timer-Taste lorsque l'affichage numérique clignote et le minuteur s'éteint.



Goût du ventilateur Hochgeschwindigkeits-Niedriggeschwindigkeitszyklus,

drücken Sie einmal auf die Taste, um umzuschalten, and ann leuchtet die entsprechende Anzeige auf.



ION/Verriegelung

Lorsque l'appareil est prêt, appuyez pendant 3 secondes sur le goût pour obtenir un goût délicieux. Lorsque le goût est activé, leucht die Kontrollleuchte der Kindersicherung. Die Kontrollleuchte der Kindersicherung ist aus. Après l'ouverture de l'école d'enfants, ce travail automatique est effectué, puis une chute de stroma ou une évasion est autorisée.

Appuyez sur ce goût pour que l'ioniseur soit auszuschalten.

3-Farben-Digitalanzeige:

Luftfeuchtigkeit < 45 % : Die Anzeige leuchtet blau.


45 % > Luftfeuchtigkeit < 65 % : Die Anzeige leuchtet vert.

Luftfeuchtigkeit > 65 % : Die Anzeige leuchtet rot.


5.2 DRAINAGE

ENTLEEREN DES WASSERTANKS

- Lorsque le Tank est disponible, il donne à l'appareil un ensemble complet de services et l'Anzeige « Wassertank voll » leuchtet auf.
- Drücken Sie die POWER-Taste, um the Gerät auszuschalten.
- Vous êtes dans le réservoir d'eau et vous l'avez facilement dans le réservoir d'eau de l'avion.
- Lassen Sie das Wasser in a einem Raum mit Abfluss or im Freien ablaufen.
- Reinigen Sie sowohl die Innenseite ainsi que la Außenseite des Tanks.
- Placez le réservoir à votre disposition dans l'appareil.
- Drücken Sie die POWER-Taste, um den betrieb wieder aufzunehmen.
- Lorsque l'Anzeige « Wassertank voll » nicht erlischt, überprüfen Sie, ob der Schwimmer richtig sitzt.



- Werfen Sie die Magnete und Kunststoffnieten des Wassertanks nicht weg. Les chutes d'eau ne s'arrêtent pas automatiquement lorsque le réservoir d'eau est activé et l'eau de condensation s'écoule au-delà et s'arrête du fond des eaux.




- Assurez-vous de veiller à ce que les réservoirs d'eau froide soient réutilisés dans le réservoir d'eau, avant de vous occuper de la machine à laver.
- Lorsque le distributeur d'eau verse, il vous suffit de vous procurer de l'eau. Évitez la utilisation de produits de nettoyage, de boules d'acier et de produits chimiques, de produits pour éliminer la poussière, de l'huile diesel, du benzène, de produits de dilution ou d'autres produits de nettoyage. Sinon, le réservoir d'eau sera endommagé et peut fuir.
- Placez le réservoir à votre disposition dans l'appareil. Les chutes d'eau peuvent couler dans l'eau et la machine ne peut pas être utilisée.

KONTINUIERLICHER ABFLUSS

Für den Dauerbetrieb oder unbeaufsichtigte Entfeuchtung schließen Sie einen Ablaufschlauch an. L'eau de condensation peut être évacuée automatiquement lors d'un seul vol ou à travers la gravité.

--Sie den Ablaufschlauch gerade.

- Prenez la fin des tuyaux d'évacuation dans le trou du réservoir et fixez-les à la fin dans l'évacuation dans la salle de bain, à l'extérieur ou dans un récipient à l'imitation d'un seau ou à l'endroit d'évacuation prescrit.



AVERTISSEMENT

1. Blockieren Sie den Abfluss or die Abflussleitung nicht. Bei einer Verstopfung vole l'eau de condensation dans le réservoir d'eau.
2. Sie die Abflussleitung nicht. Die Höhe der Abflussleitung doit niedriger sein als der Auslass.
3. Die Abflussleitung muss fest mit dem Auslass verbunden sein.

6. AVERTISSEMENT


Achtung: Bevor Sie die Maschine reinigen and warten, müssen Sie sie ausschalten and the Netzstecker ziehen, um Stromschläge zu vermeiden.

REINIGUNG DES LUFTFILTERS(alle zwei Wochen)


Staub l'a mis auf dem Filter et derrière le Luftstrom. Le système d'exploitation de l'air ambiant verringert l'efficacité des systèmes et s'il est bloqué, il peut mourir à cause de l'efficacité des systèmes.

Le filtre à air doit être réglé correctement. Le filtre à air est destiné à un nettoyage simple. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Luftfilter, da sonst der Verdampfer verschmutzen kann.


1. Nehmen Sie den Wasserbehälter ins dem Gehäuse and ziehen Sie ann the Filter von der Unterseite heraus.



2. Utilisez un Staubsauger, un Staub vorsichtig von der Oberfläche zu entfernen. Lorsque le filtre est complètement inversé, lavez-le avec de l'eau et un produit de nettoyage doux et des produits de nettoyage pour le nettoyer.



3. Réglez le filtre avec un.



7. PROBLÈME LÖSEN

BETRIEBSTEMPERATUR $5\text{ °C} \leq \text{Umgebungstemperatur} \leq 35\text{ °C}$

Si la température ambiante est inférieure ou supérieure à la température ambiante, elle risque de s'échapper du feu de l'air. Bei $5\text{ °C} \leq \text{Umgebungstemperatur} \leq 16\text{ °C}$ tendu der Kompressor automatisch in Intervallen ab; während des Abtauvorgangs schaltet sich der Kompressor aus, während der Ventilator weiterläuft.

BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST ANRUFEN

Avant de vous rendre au Kundendienst wenden, sollten Sie die mitgelieferte List zur Fehlerbehebung konsultieren. Dort finden Sie häufig auftretende Ereignisse, die nicht auf einen Defekt oder einen anderen Mangel zurückzuführen sind.

Problème	Urses possibles	Lösung
Fonctionne pas	Keine Stromversorgung	An eine funktionierende Steckdose anschließen and einschalten
	Anzeige „Wasser voll“ clignote	Réservoir d'eau rempli et mis en service ou réservoir d'eau riche en éléments
	Température ambiante $< 5\text{ °C}$ ou $> 35\text{ °C}$	Selbstschutz zum Schutz des Geräts. Peut-être que la température n'est pas réglée
Schlechte Fonction	Ist der Luftfilter verstopft?	Reinigen Sie den Luftfilter wie angegeben
	Est-ce que le Einlasskanal ou le Auslasskanal verstopft?	Entfernen Sie die Verstopfung aus dem Auslasskanal or dem Einlasskanal.
Keine Luftzufuhr	Ist der Filter verstopft?	Washchen Sie den Filter
Laute Geräusche pendant que Entfeuchtung	Steht das Gerät nicht gerade?	Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Undergrund
	Ist der Filter verstopft?	Washchen Sie den Filter
FL	Réservoir d'eau plein	Leeren Sie den Wassertank
E1/E2	Problème de capteur	Ersetzen Sie den Sensor

HINWEIS

Lorsque la température ambiante est élevée ($>35\text{°C}$)ou trop bas ($<5\text{°C}$)ist or die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist ($<20\%$), schaltet sich der Lufttenteuchter zum Schutz self aus. Stellen Sie das Gerät an einen geeigneteren Ort et starten Sie es manuell new.

8. AUSFALL

8.1 LAGERUNG

Langage du temps – Si l'utilisation d'un temps plus long (plus d'une paire de femmes) n'est pas utile, vous devez vous laver et vous laver complètement. Lagern Sie das Gerät wie folgt:

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten, et ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie das restliche Wasser aus dem Gerät ablaufen.
3. Reinigen Sie den Filter et lassen Sie ihn an einem schattigen Ort vollständig trocknen.
4. Enroulez le câble réseau auf et legen Sie es neben den Wasserbehälter.
5. Réglez le filtre avec un.
6. Während der Lagerung muss das Gerät aufrecht stehen.
7. Lagern Sie das Gerät an einem gut belüfteten, trockenen, non corrosiven and gasfreien Ort im Innenbereich.

ATTENTION :

Der Verdampfer in der Maschine muss trocken sein, bevor das Gerät verpackt wird. Dies verhindert Schäden an Komponenten und Schimmelbildung.

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz et stellen Sie es für mehrere Tage in einen trockenen, offenen Raum, damit es trocknen kann. Une autre méthode de nettoyage, de l'appareil de mise en service, est la meilleure possible, la luftfeuchtigkeit un plus de 5 % au-delà de la mise en service du feuchtigkeit, un ventilateur à deux ailes, le verdampfer einige Stunden lang zu trocknen.

8.2 WEGWERFEN

ATTENTION !

Das Entsorgen von Kühlmitteln in die Atmosphäre ist strongly verboten !

Werfen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall weg, sondern nutzen Sie Separate Sammelstellen. Si vous êtes à votre disposition, une information sur le système d'échantillonnage mis à votre disposition. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Mülldeponien gelangen, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser gelangen and in die Nahrungskette gelangen, was Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden schaden kann.



9. Informations sur l'application « Smart Life »

Mourir«SmartLife»L'application est disponible pour Android et iOS.



Scannez le QR-Code saisi et dirigez-le directement vers le téléchargement.

Informations sur l'utilisation de l'application

Avec cette application, vous pourrez voir les services de votre entreprise domestique. L'option de connexion WLAN est une solution idéale avec votre routeur et l'application gratuite « Smart Life ».

1. Installez l'application « Smart Life ». Erstellen Sie ein Benutzerkonto.
2. Activez la fonction WLAN dans vos installations de configuration.
un. Appuyez sur le TIMER-Taste pendant 3 secondes pour activer la fonction WLAN.
3. Placez le routeur à 5 mètres de votre routeur.
4. Solange das Gerät eingeschaltet est, clignot die WLAN-Anzeige. Après 3 minutes, le statut est affiché, lorsque la configuration du réseau est terminée et que les informations sont disponibles.

Connexion WLAN

Méthode 1

Verbinden Sie sich über Bluetooth

Activez Bluetooth sur votre téléphone portable ou sur un autre appareil.

Lorsque l'interface WLAN clignote, vous pouvez ouvrir l'application « Smart Life ». Das Gerät wird automatisch über Bluetooth verbunden.

Méthode 2

Lorsque l'écran WLAN clignote, indiquez « Gerät hinzufügen » – « Kleine Haushaltsgeräte » – « Luftentfeuchter » et suivez les instructions sur l'écran.

Examinez le statut de l'analyse WLAN et vérifiez le statut riche aus.

Lorsque l'antenne WLAN clignote, une connexion directe peut être effectuée.

Lorsque l'option WLAN clignote longuement, appuyez sur « Gehe zu Verbindung », un Verbindung zum besagten WLAN herzustellen « SmartLife-XXXX »

Hinweise:

Sobald the Gerät erfolgreich verbunden ist, leuchtet die WLAN-Leuchte auf. Jetzt können Sie the Gerät über die App bedienen.

Arrêtez la minuterie-goût pendant 5 secondes. Le système ne fonctionne pas et la prise WLAN ne fonctionne pas.

HYUNDAI



PRODUIT AUTHENTIQUE DE
HYUNDAI CORPORATION

Bei Fragen wenden Sie sich mord an:

AIRSAIN

www.airsain.nl / info@airsain.nl

www.airsain.be / info@airsain.be

www.airsain.de / info@airsain.de

www.airsain.at / info@airsain.at

Bronsstraat 9-11

6031 TS Nederweert

Les Pays-Bas

+ 31(0)497-512164

Importé et vendu par AIRSAIN

Entwickelt von HYUNDAI Corporation Holdings, Korea

Hergestellt en RPC

HYUNDAI

DFFI-108CCW4B
DFFI-128CCW4B




PRODUIT AUTHENTIQUE DE
HYUNDAI CORPORATION

GEBRUIKERSHANDLEIDING NL

Voor uw veiligheid:

Lees en begrijp deze handleiding vóór gebruik. Attention à cette manipulation pour les personnes concernées.

MANUTENTION



Attention à cette manipulation pour une référence complète !

Bedankt dat vous voor onze luchtontvochtiger hebt gekozen. Zorg ervoor que vous manipulez d'abord la porte la plus proche pour le fonctionnement. Si vous avez du poids, neem dan contact op.

INHOUD

- 1.VOORDAT U BEGINT
- 2.VOOR UW VEILIGHEID
- 3.PRODUCTOVERZICHT
- 4.INSTALLER
5. BÂTIMENT
- 6.ONDERHOUD
- 7.PROBLÈMES OPLOSSEN
- 8.BUITENBEDRIJFSTELLING
9. Liaison Wi-Fi

1. VOORDAT U DÉBUT


Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat uw luchtontvochtiger voor de eerste keer gebruikt.

1.1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Le vol de l'avion est dû à un vol excessif pour que le vol soit utilisé. Le résultat est un nom de famille relatif qui vous demande de vous déplacer et de vous faire prendre soin d'un grand luchtvochtigheid.

Dans le milieu de gamme, le milieu environnant R290 est généré. Le R290 est fortement impliqué dans le traitement de l'ozone (ODP), ce qui entraîne un effet de broeikas (GWP) et est largement autorisé. Le moyen de transport d'énergie efficace est R290 zeer geschikt als koelmiddel for this toepassing. Vanwege de haut ontvlambaarheid van de koelvloeistof moeten speciale voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

SYMBOLE DE L'APPAREIL ET DU GEBRUIKERSHANDLEIDING

 <p>waarschuwing</p>	<p>L'unité est située au milieu du lac.</p> <p>Alors qu'il y a un koelmiddel en contact avec quelqu'un vuur d'un verwarmingsbron, ils ontstaat er schadelijk gas en brandgevaar.</p>
	<p>Lees eerst zorgvuldig de GEBRUIKERSHANDLEIDING voor gebruik.</p>
	<p>Plus d'informations sont disponibles dans le GEBRUIKERHANDLEIDING, SERVICEHANDLEIDING en dergelijke.</p>
	<p>Le personnel est chargé de la gestion de la société GEBRUIKERSHANDLEIDING fr SERVICEHANDLEIDING lezen.</p>

1.2 HET VOLGENDE MOET ALTIJD IN ACHT WORDEN GEHOUDEN VOOR DE VEILIGHEID

- Cet appareil est conçu pour le bureau de la porte d'entrée des entrepreneurs en formation à Winkels, dans l'industrie légère, sur les marchés, ou pour l'entreprise commerciale à proximité.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et par les personnes avec des soins de santé, des soins mentaux d'un enfant pour servir en kennis comme vous l'avez fait sous la forme d'instructions qui vous permettent de gérer le fonctionnement de l'appareil en de mogelijke gevaren begrijpen. Les enfants ne peuvent pas utiliser le jeu d'appareils. Reiniging and gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- L'unité est utilisée pour fonctionner avec du gaz R-290 (propane) ainsi qu'au milieu du froid.
- Le circuit du centre-ville est protégé. Alleen een gekwalificeerde technicus mag onderhoud uitvoeren!
- Laat het koelmiddel niet in the atmosfeer terechtkomen.
- Le R-290 (propaan) est brandbaar en zwaarder dan lucht.
- Il s'agit d'abord d'un endroit où la porte du ventilateur peut être fermée.
- Si cette propagande est faite par vous-mêmes, vous ne pouvez pas vous demander si le personnel doit essayer de vous aider à le faire.
- Les propagandes qui ont été formulées dans l'unité ont été très lourdes.
- Il a été brisé par une personne qui ne s'est pas servie d'un gaz instantané.
- S'il y a un message qui a été détecté, l'évacuateur et l'intermédiaire de toutes les personnes en ruine, ventileer de ruine en neem contact op met de plaatselijke brandweer om hen te informen qu'il y a une propagande est opgetreden.
- Laat geenen terug in de ruimte totdat de gekwalificeerde servicemonteur est gearriveerd, et le technicien conseille qu'il soit prêt à vous aider jusqu'à la ruimte.
- Il arrive souvent que des cigarettes soient ouvertes et que d'autres appareils soient allumés dans le bâtiment de l'unité.
- Les composants sont mis en œuvre pour propaan en niet-stimulerend en vonkvrij. Onderdelen mogen uitsluitend worden vervangen door identieke reparatieonderdelen.

HET NIET VOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWING KAN LEIDEN TOT EEN EXPLOESIE, DE DOOD, LETSEL ET SCHADE AAN EIGENDOMMEN

2. VOOR UW VEILIGHEID

Votre voile est le allerbelangrijkste !



Vous devez manipuler la porte en zorg pour que vous puissiez vous en servir, afin que votre avion ne soit pas en mesure de le faire.

2.1 BEDRIJFSVOORZORGSMATREGELEN

WAARSCHUWING - pour le risque de la marque, des chocs électriques de la part des personnes propres te verminderen:

- Si le réseau est demandé, il doit être contacté par le fabricant, son agent de service ayant les compétences les plus strictes pour vous aider.
- Le niveau de pression du pistolet à gel A-gewogen est inférieur à 45 dB.
- Tijdens onderhoud Moet Het Apparaat Worden Losgekoppeld van de Stroombron.
- Bedien het apparaat altijd met an gelijkwaardige stroombronspanning, fréquente en vermogen als aangegeven op het productidentificatieplaatje.
- Placez un autre contact d'arrêt à l'endroit où se trouve l'appareil.
- Vous devez utiliser le contact d'arrêt et le fabricant d'appareils qui n'est pas utilisé.
- Niet met natte handen bedienen. Voorkom dat er water op het apparaat terechtkomt.
- L'appareil ne s'est pas propagé lors de la régénération, et il n'a jamais eu le désir d'une autre personne.
- Kantel n'a pas d'appareil, et ne l'a pas fait.
- Haal de stekker n'utilise pas le contact d'arrêt lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Le trek ne passe pas par la porte d'arrêt du réseau pour le trekken.
- Gebruik geen verlengsnoer of adapterstekker.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Klim of zit niet op het apparaat.
- Laissez-vous tenter par d'autres moyens sur la carte du transport aérien.
- Le revêtement de l'unité n'est pas an.
- Gebruik het apparaat niet als het gevallen is, beschadigd is of tekenen vertoont van een default aan het product.
- Assurez-vous que l'appareil ne soit pas utilisé avec des produits chimiques.

- Zorg ervoor que het apparaat verwijderd van vuur, ontvlambare of explosieve voorwerpen.
- L'unité doit être rédigée de manière excessive avec les dispositions nationales.
- Gebruik geen andere middleen om het ontdooiproces te versnellen of schoon te maken and deze aanbevolen door de fabrikant.
- L'appareil doit être réglé en fonction du mécanisme prévu à cet effet.
- Niet démonteren de verbranden, ook niet na gebruik.
- Vous m'avez dit que le centre-ville n'avait pas de valeur.
- Leidingen peut vous demander de vous assurer que votre installation n'est pas installée dans un seul endroit, car la petite taille est de 4 m².
- Le contrôle national du gaz est nécessaire pour le génome mot.
- Il y a des obstacles à l'ouverture de la ventilation.
- L'appareil doit être utilisé de manière à ce qu'il soit possible de l'utiliser dans un endroit bien aménagé, au-delà de l'emplacement de la chambre, avec les zones de ruissellement conçues pour l'utilisation.



L'entreprise est engagée dans le travail d'une entreprise dans un circuit de refroidissement qui doit avoir un certificat en vigueur d'une autorité d'enregistrement accréditée par l'industrie, qui a les compétences autorisées à vérifier avec des intermédiaires qui ont obtenu une certification excessive avec une porte. industrie erkende beoordelingsspecificatie.



Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd zoals aanbevolen door de fabrikant van de apparaat. L'assistance et les réparations sont fournies par l'aide d'un autre personnel de bureau, mais il est possible qu'une personne se trouve dans le centre commercial de Brandbare Koelmiddelen.

Si vous n'avez pas besoin d'aide, veuillez contacter le service du concessionnaire.

2.2 VEILIGHEIDSMATREGELEN BIJ ONDERHOUD

Volg deze waarschuwingen wanneer u het volgende moet ondernemen bij het onderhoud van een luchtontvochtiger R290.

2.2.1 Controleer de ruimte

Avant de commencer à travailler sur un système qui a des plaques de koelmiddelen, il est nécessaire de contrôler les contrôles de sécurité pour éviter le risque de se retrouver avec un minimum de mots.

Pour réparer le système de refroidissement. Avant de travailler sur le système de mots uitgevoerd, vous pouvez utiliser des éléments de référence dans chaque mot du génome.

2.2.2 Procédure de travail

Il est nécessaire d'utiliser une procédure de contrôle qui risque de provoquer des déchets de marque au minimum, et ce, lorsque le gaz d'humidité est éliminé, après avoir été utilisé.

2.2.3 Algemeen werkgebied



Tous les employés et autres personnes qui meurent dans le cadre de l'ensemble des travaux sont généralement conçus sur le terrain du stockage.



Werkzaamheden in besloten ruimtes moeten worden vermeden. Le rond-point du travail a été divisé en mots. Zorg ervoor dat de omstandigheden in het gebied veilig zijn gemaakt door controle op brandbaar materieel.

2.2.4 Contrôles de l'utilisation du Koelmiddel

Il est nécessaire de se diriger vers un service de contrôle en utilisant un détecteur de proximité détecté. Zorg ervoor que de technicus op de hoogte est van potentieel ontvlambare atmosferen. Zorg ervoor que de gebruikte lekdetectieapparatuur geschikt est voor gebruik met brandbare koelmiddelen, dwz geen vonkvorming, voldoende afgedicht of intrinsèque veilig.

2.2.5 Utilisation du brandblosser

S'il est vrai que des travaux doivent être effectués à l'aide d'un appareil de nettoyage ou d'un fournisseur d'entretien, il doit y avoir un appareil de marque fabriqué à la main.

Zorg voor een droog poeder of CO2-vuurblusser in het werkgebied.

2.2.6 Geen ontstekingsbronnen

Geen person die werkzaamheden uitvoert aan een koelsystem waarbij leidingen bloot komen te liggen die ontvlambaar koelmiddel bevatten of hebben bevat, moet voorkomen dat ontstekingsbronnen tot brand- of explosiegevaar kunnen Leiden.

Lors de l'installation, de la réparation, de l'entretien et de la réparation, la marque du milieu de gamme peut être utilisée de manière à ce que l'appareil soit en marche, même s'il y a des endroits où l'on parle, y compris la prise de cigarettes, ou bien à distance des places mentionnées.

Avant d'effectuer des travaux de plaatsvinden, vous devez vous tourner autour de l'appareil pour le contrôler et le contrôler à partir de ce moment-là, ils ont été confrontés à la situation du risque ontstekingsrisico. Borden met 'Verboden te Roken' pour vous aider.

2.2.7 Espaces ouverts

Zorg ervoor que de ruimte zich in de open lucht bevindt que deze voldoende geventileerd est voordat u het apparaat opent, and tijdens het uitvoeren van hitte veroorzakende werkzaamheden.

Pendant la période pendant laquelle le temps est écoulé, il doit y avoir un compagnon de ventilation à proximité.

La ventilation peut éventuellement se faire sentir au milieu du froid et s'installer dans le secteur extérieur dans l'atmosphère verdoyante.

2.2.8 Contrôles de l'appareil de refroidissement

Si des composants électriques sont utilisés, ils doivent être utilisés pour le faire en fonction de leur travail, conformément à leurs spécifications.

Ten allen tijde moeten de onderhouds- en servicerichtlijnen van de fabrikant worden gevolgd.

Raadpleeg bij twijfel de technische afdeling van de fabrikant for hulp.

De volgende controles moeten worden toegepaste op installaties die brandbare koelmiddelen gebruiken :

- De vulgraad komt overeen met de grootte van de ruimte waarin het koelmiddel bevattende apparaat staat, of t geïnstalleerd;
- L'appareil de ventilation en -uitlaten travaille à proximité en zijn niet geblokkeerd ;
- S'il existe un circuit de refroidissement indirect créé, le circuit secondaire doit être contrôlé par l'intermédiaire du centre de refroidissement ;
- Marquage de l'appareil sur le pont à droite et à gauche. Onleesbare markingen en tekens moeten worden gecorrigeerd;
- Les composants des composants sont installés sur un plan qui correspond à l'environnement de travail, mais ils ne sont pas conçus pour les matériaux du centre-ville, car ils sont tels que les composants des matériaux sont inhérents à la corrosion et sont corrosifs au cours de la vie. beschermd zijn tegen corrosie.

2.2.9 Contrôles des appareils électriques

La réparation des composants électriques sous l'appareil nécessite des procédures de contrôle et d'inspection initiales des composants. Même s'il y a un stockage qui est le cas dans le lieu de stockage, l'alimentation électrique en circuit fermé est totale, le stockage à proximité est opérationnel. Si le stockage n'est pas effectué au milieu, vous pouvez utiliser des mots, mais c'est aussi le cas.


Nodig est l'un des travailleurs voort te zetten, il peut y avoir un tijdelijke adéquat contre les mots gebruikt. Il doit être écrit à propos de l'appareil lui-même, qui est destiné à toutes les parties de votre maison.

Les contrôles initiaux des voiles sont effectués :

- De condensatoren worden ontladen: dit moet op een veilige manier gebeuren om de mogelijkheid tot vonken te voorkomen;
- Dat er geen onder spanning staande elektrische componentsen bedrading bloot komen te liggen tijdens het opladen, herstellen of ontluchten van het system;
- Cette continuité est dans la reliure aardverbindante.

3. PRODUCTOVERZICHT

3.1 PRÉSENTATION DU PRODUIT




3.2 SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	DFFI-108CCW4B	DFFI-128CCW4B
Ontvochtigingscapaciteit	10L/J (30°C,HR80%)	12L/D(30°C,HR80%)
Nominale couvrant	220-240 V CA / 50 Hz	220-240 V CA / 50 Hz
Max. nominal invoervermogen Stroom	195 W/1,2 A (30°C,HR80%)	200 W/1,2 A (30°C,HR80%)
Geluid	≤38dB(A)	≤38dB(A)
Réservoir d'eau Capaciteit	2,0 L	2,0 L
Maximale koelmiddelvulling	R290/45g	290 R/50 g
Poids net	10 kg	10 kg
Maximale druk	Max : 3,2 MPa Min : Côté : 0,7 MPa	Max : 3,2 MPa Min : 0,7 MPa
Minimale kamergrootte	4m ²	4m ²
Afmetingen	255*230*446 mm	255*230*446 mm

4 INSTALLATION

4.1 EMBLACEMENT

- Plaats het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond in een gebied met minimum 30 cm vrije ruimte eromheen, and zorg voor een goede luchtcirculatie.
- L'installateur de l'appareil n'a pas besoin d'un endroit où le blocage peut être écrit comme suit :
 - Des radiateurs chauds, des coqs chauds, des câbles d'autres produits des producteurs chauds.
 - Dans un seul endroit, de l'huile d'eau peut être éclaboussée
 - Lumière directe
 - Trillingen mécanique de schokken
 - Tissu Overmatig
 - Onvoldoende ventilatie, zoals een kast
 - Oneven oppervlak





WAARSCHUWING

Installer l'appareil dans un grand espace de 4 m².

Installeer het apparaat niet op een plaats waar brandbaar gas kan lekken.

OPMERKING

Le fabricant peut avoir une autre gestion des informations sur le milieu du siècle.


4.2 L'APPAREIL VEILIG BEDIENEN

- Contrôlez l'appareil dans le paquet lors de l'éventuelle utilisation de la batterie.
- Utiliser cet appareil à une température ambiante de 5°C à 35°C.
- Niet buitenshuis gebruiken. Ce luchtontvochtiger est alleen bedoeld voor résidentiel binnentoepassingen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van muren, gordijnen of andere voorwerpen die de inlaat and uitlaat kunnen blokkeren.
- Le lieu de luchtinlaat est en -uitlaat vrij van obstakels.
- Si l'appareil est à une température de 45°, l'appareil doit être placé à au moins 24 heures de cuisson avant d'être allumé.
- Préparez des ramen pour une meilleure économie d'énergie.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in direct zonlicht of regen.
- Il est normal que le feu soit chaud et continue à fonctionner au chaud pendant cette période.
- Prenez le réservoir d'eau avant d'utiliser l'appareil.
- Zorg ervoor que le réservoir d'eau est correct et l'appareil n'a pas fonctionné.
- L'opération de démarrage du véhicule aérien selon le mode est sélectionnée pour l'appareil en fonction de la dernière utilisation.
- Les crédits d'avion commencent à avoir des crédits d'avion dans un taux de 3 % plus élevé que les crédits d'avion sélectionnés.
- Il faut attendre 3 minutes pour le compresseur. Attendez 3 minutes au total pour que l'appareil soit allumé.

je

5. BEDIENING

5.1 TABLEAU DE BOIS



Pouvoir

Appuyez sur le bouton STAND-BY pour mettre l'appareil en marche. L'indicateur de lampe « fonctionne » selon la marque et les ventilateurs standard en fonction de l'état actuel. La norme de luchtvochtigheid est de 50 %. Lorsque l'appareil est sorti, appuyez sur le bouton pour l'utiliser. La lampe indique que le compresseur est arrêté à mi-chemin. Le ventilateur tourne pendant 30 secondes.



Mode toets

Fonctions

Mode automatique - programme continu continu. Druk één keer om van de ene naar de andere modus te schakelen. Les indications de la lampe sont claires. Appuyez sur le bouton de mode pour sélectionner le mode de déclenchement.

● **Mode automatique:** Si la consommation d'énergie ambiante \geq de la consommation d'énergie +3% est, le ventilateur commence à fonctionner, et le compresseur commence à fonctionner en 3 secondes.

Vous souhaitez que la consommation d'énergie ambiante \leq ingère une consommation d'énergie de -3 % à l'arrêt du compresseur et que le ventilateur soit allumé.

Le temps de ventilation des ventilateurs et celui de la haute température peuvent être effectués de manière automatique.

Même si les feux de route sont ingérés, les LED sont brandées par les feux d'artifice qui vous entourent.

● **Continuez à droogmodus**



: La machine s'envole, mais le vol ne peut pas se produire

worden bijgesteld.

● **Slaapmodus**



: **Houd de modustoets** langue **ingedrukt om de** mode de sommeil **te sélectionner.**

Si cela dure 10 secondes, les indicateurs s'éteignent et le vent est automatiquement dépassé pendant la course. Appuyez sur un bouton pour activer l'indicateur.

D'autres fonctions sont également disponibles dans le mode de déclenchement automatique.

Le code de faute n'est pas utilisé dans le vent et le vol. Lorsque l'appareil émet un signal d'alarme lorsque le volume du réservoir d'eau est allumé, la lampe « vol du réservoir d'eau » vous indiquera à l'intérieur que le volume du réservoir d'eau est là et qu'il est plus léger.



LUCHTVOCHTIGHEID INSTELLEN Toets

Appuyez sur le bouton de la durée de luchtvochtigheid (30-80%) de la minuterie (1-24 heures) dans l'écran. À propos de vous avez besoin de 5% de luchtvochtigheid pour vous faire payer. De luchtvochtigheidsaanpassing volgt de onderstaande volgorde: 30% - 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80% - 30% cycle. Lorsque la minuterie est passée, vous devez utiliser 1 heure de votre minuterie pour vous en servir. La minuterie prend en charge le cycle suivant :

00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-00.



Minuteur Toets

Appuyez sur la minuterie pour activer la minuterie dans l'espace, la minuterie vous permet de contrôler la minuterie pour l'annuler.

a) Dans le support du minuteur : appuyez sur le minuteur pour mettre le minuteur dans l'étagère. L'écran numérique coupe la minuterie juste à temps. Appuyez sur les couteaux de l'écran numérique sur les pieds et sur la minuterie pendant que vous passez (0 ~ 24 heures).

b) Sur le support de la minuterie : appuyez sur la minuterie jusqu'à l'écran numérique pour que la minuterie reste en place juste à temps. Appuyez sur la minuterie pour utiliser les couteaux de l'écran numérique afin d'annuler la minuterie.



Ventilatorsnelheid toets

Hoge snelheid - lage snelheidscyclus, appuyez un instant sur le bouton du bouton pour obtenir l'indicateur bijbehorende branden.



ION/Vergrendeling

Si l'appareil est installé, appuyez 3 secondes sur le bouton pour surveiller les enfants.

ouvert/sluiten. Lorsque le bouton est allumé, l'indicateur de lampe du réveil des enfants est allumé. L'indicateur de la lampe de surveillance des enfants est allumé. Le suivi des enfants est géodépendant, car il est généré automatiquement et est un stockage automatique des options de sélection.

Appuyez sur le bouton de l'ioniseur pour le faire fonctionner.

3-kleuren digitalaal display:

Luchtvochtigheid < 45 % : Hétérolicht kleurt Blauw


45% > Luchtvochtigheid < 65 % : hétérozygoteslicht kleurt Groen

Luchtvochtigheid > 65 % : hétérozygoteslicht kleurt Rood

5.2 DRAINAGE


LEGEN VAN DE WATERTANK

- Si vous souhaitez que le tank vol soit, faites en sorte que l'appareil soit gelé et que la lampe « Waterreservoir vol » soit allumée.
- Appuyez sur le bouton POWER pour mettre l'appareil en marche.
- Trek jusqu'au réservoir d'eau et schuif het eenvoudig uit de behuizing van de luchtontvochtiger.
- Laat het water wegvloeien in aen ruimte met an afvoer of building.
- Maak zowel du binnenkant van du tank ainsi que de la goélette construite.
- Placez le réservoir dans l'appareil.
- Appuyez sur le bouton POWER pour travailler sur les appareils.
- Alors que la lampe du réservoir d'eau n'est pas disponible, le contrôleur et le pilote sont allés sur votre place.



Waarschuwing

- Les aimants du réservoir d'eau et les bibelots en plastique ne sont pas utilisés. La machine ne s'arrêtera pas automatiquement lorsque le réservoir d'eau est rempli, et l'eau de condensation débordera de la chambre.




- Zorg ervoor que les restes de l'eau de condensation dans le réservoir d'eau sont réinitialisés avant le travail de la machine.
- Alors que le réservoir d'eau est là, vous pourrez trouver de l'eau de goélette. Utilisez des produits de nettoyage, des produits chimiques et des produits chimiques obsolètes, des produits d'entretien, du diesel, du benzène, des produits de nettoyage ou d'autres produits. Anders a récupéré le réservoir d'eau et l'a creusé.
- Placez le réservoir dans l'appareil. L'indicateur de volume d'eau est également très rouge et la machine ne peut pas démarrer.

CONTINU AFVOEREN

Pour continuer à utiliser le message onbeheerde ontvochtiging sluit, vous avez un afvoerslang aan. L'eau de condensation peut être automatiquement placée dans un trou de la porte noire.

1. Buig de afvoerslang recht
2. Laissez-le s'écouler de l'Avant dans l'Avant dans la porte du réservoir et enfoncez-le dans l'autre côté de l'Avant dans la chambre à coucher, construit ou dans un récipient emmerachtige, ou l'objet pré-approuvé.



Waarschuwing



1. Blokkeer de afvoer of afvoerleiding niet. Il s'agit également d'arrêter l'eau de condensation dans le réservoir d'eau.
2. Buig de afvoerleiding niet. De hoogte van de afvoerleiding moet lager zijn and de uitlaat.
3. Il est préférable de suivre l'utilisation de chaque emplacement ;

6. ONDERHOUD


Laissez-le fonctionner : avant que la machine ne soit réinitialisée et sous tension, vous devez faire en sorte que la machine soit éteinte et branchée sur le contact d'arrêt pour désactiver les coupures électriques.

HET LUCHTFILTER REINIGEN (elke twee weken)


Le matériau est installé sur le filtre et placé dans la chambre d'avion. L'espace aérien optimal veille à l'efficacité du système ainsi qu'à son fonctionnement, et peut être mis à la disposition de l'unité.

Le filtre à air doit être réglé correctement. Le filtre à air est afneembaar for eenvoudige reiniging. N'utilisez pas de filtre à air et ne laissez pas l'appareil s'échapper.


1. Vous devez utiliser le réservoir d'eau et utiliser le filtre pour effectuer la randonnée.



2. Utilisez un support pour le support sur le dessus afin de l'utiliser. Alors que le filtre est vu, il a été mis en contact avec de l'eau dans un endroit difficile à nettoyer et à proximité de la terre.



3. Plaats het filter terug.



7. PROBLÈMES OPLOSSEN

TEMPÉRATURE DE TRAVAIL 5 °C ≤ Température ambiante. ≤ 35°C

Si la température ambiante de la bière blonde est élevée ou si la température de travail est élevée, il s'agit d'un arrêt du transport de marchandises. Wanneer 5 °C ≤ Température ambiante. ≤ 16°C, le compresseur s'active automatiquement avec une température de sécurité ; Tijdens het ontdooien stopt de compressor en blijft de ventilator draaien.

CEINTURE DE SERVICE VOORDAT U OM

Avant de contacter un service professionnel, assurez-vous de résoudre les problèmes les plus graves. Hier staan veelvoorkomende gebeurtenissen die niet het gevolg zijn van een defect, of ander gebrek.

Problème	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Niet werken	Geen stroomvoorziening	Suit aan op een werkend stopcontact et schakel in
	Indicatie Water vol knippert	Ouvrez le réservoir d'eau et réinitialisez-le, ou placez le réservoir d'eau sur la seule plaque
	Kamertemperatuur < 5°C, de > 35 °C	Zelfbescherming ontworpen om het apparaat te beschermen. Vous ne pouvez pas utiliser des températures différentes
Slecht functionner	Is het luchtfilter verstopt?	Maak het luchtfilter schoon zoals aangegeven
	Is het inlaatkanaal de afvoerkanaal verstopt?	Verwijder de verstopping uit het afvoerkanaal of het inlaatkanaal.
Gee luchtinname	Le filtre est-il arrêté ?	Le filtre était-il chaud ?
Luid geluid tijdens ontvochtigen	Staat de machine niet recht?	Zet de machine op een vlakke ondergrond
	Le filtre est-il arrêté ?	Le filtre était-il chaud ?
FL	Volume du réservoir d'eau	Leeg de watertank
E1/E2	Problème de capteur	Vervang de sensor

OPMERKING

Si la température ambiante est élevée (> 35°C)de te laag (<5°C)est, comme de luchtvochtigheid te laag is (<20%), schakelt de luchtontvochtiger zichzelf uit ter bescherming. Verplaats het apparaat naar een geschiktere omgeving and start het handmatig opnieuw op.

8. BUITENBEDRIJFSTELLING

8.1 OPSLAG

Langdurige **opslag**-Si votre appareil est conçu pour une longue période (plus d'une semaine) n'est pas utilisé, vous pouvez utiliser l'appareil le meilleur fabricant d'écoles dans l'ensemble des produits laten. Attention à l'appareil à la main lors des étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton de l'appareil pour le mettre en marche et le bouton d'arrêt avec le contact d'arrêt.
2. Laat the restende water on the appareil open.
3. Réinitialiser le filtre et ensuite le filtre en même temps, sur une zone schaduwrijke.
4. Verzamel het netsnoer, and plaats het by het waterreservoir.
5. Installez le filtre ouvert sur votre plaque.
6. Le délai d'utilisation doit être respecté pour l'appareil photo.
7. Faites attention à la machine lorsqu'elle est utilisée, dangereuse, non corrosive et sur une plaque à gaz.

AANDACHT:

L'amortisseur dans la machine doit s'écouler avant l'unité mentionnée dans le paquet, ce qui correspond aux composants et aux pièces.

Koppel het apparaat los en plaats het dagenlang in een droge, open ruimte om het the laten drogen. Une autre manière pour l'appareil à drogue est d'obtenir un taux de réduction de 5 % plus élevé dans les étoiles et l'augmentation de la consommation du ventilateur pour réduire l'amortissement d'un pour votre drogue.

8.2 WEGGOIEN

WAARSCHUWING !

Le lozen van koelmiddel in the atmosfeer est dix forces verboden !

Les appareils électriques ne sont pas utilisés comme appareils électriques à proximité, mais ils sont installés à part. Neem contactez-nous avec votre partenaire pour obtenir des informations sur les systèmes d'installation disponibles. En cas d'appareils électriques sur les plaques de rangement des plaques de rangement du secteur public, vous pouvez les utiliser dans les eaux souterraines et dans les transports publics, ce qui peut être fait pour votre environnement domestique.



9. Informations sur l'application « Smart Life »

L'application « Smart Life » est disponible pour Android et iOS.

Scannez le QR-code disponible pour accéder directement au téléchargement.



Informations sur le fonctionnement de l'application

Avec cette application, vous pouvez utiliser votre appareil via votre réseau domestique. Il s'agit d'une connexion Wi-Fi permanente avec votre routeur et l'application gratuite « Smart Life ».

1. Installer l'application « Smart Life ». Créez un compte utilisateur à ce moment-là.

2. Active la fonction WIFI dans l'installation de votre appareil.

3. Placez l'appareil sur une distance de 5 mètres de votre routeur.

un. Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton TIMER pour activer la fonction Wi-Fi.

4. Zolang de stroom est intégré, knippert de l'indicateur WIFI. Au bout de 3 minutes, l'état est généré lorsque la configuration du réseau est terminée, et la lampe indiquée est là.

Liaison Wi-Fi

Méthode 1

Se connecter via Bluetooth

Ouvrez Bluetooth sur votre téléphone mobile ou sur un autre appareil.

Vous souhaitez utiliser l'indicateur WIFI, ouvrir l'application « Smart Life » et l'appareil sera automatiquement activé via Bluetooth.

Méthode 2

Wanneer WIFI-indicateur knippert, selecteer "Apparaat toevoegen" - "Kleine huishoudelijke apparaten" - "Ontvochtiger" et un volume d'instructions sur l'écran.

Contrôlez l'état de l'indicateur WIFI et n'hésitez pas à utiliser l'état. Si

l'indicateur WIFI est sélectionné, vous pouvez le communiquer directement.

Si l'indicateur WIFI est trop long, appuyez sur "Ga naar verbinden" pour communiquer avec le générateur WIFI « SmartLife-XXXX »

Opmerkingen:

Zodra que l'appareil réussisse est disponible, avec la lampe WIFI branden. Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil avec l'application.

La minuterie dure 5 secondes, l'appareil est perdu et la lampe WIFI est allumée.

HYUNDAI



PRODUIT AUTHENTIQUE DE
HYUNDAI CORPORATION

Pour pouvoir vous contacter, contactez les personnes suivantes :

AIRSAIN

www.airsain.nl / info@airsain.nl

www.airsain.be / info@airsain.be

www.airsain.de / info@airsain.de

www.airsain.at / info@airsain.at

Bronsstraat 9-11

6031 TS Nederweert

Pays-Bas

+ 31(0)497-512164

Importé et distribué par AIRSAIN En partenariat avec
HYUNDAI Corporation Holdings, Corée Produit en RPC